



Ikoner och text i displayen

- Nytt meddelande
- Luren av
- Ej i rörelse-larm på
- Signaler av
- Batteriikon
- Redigeringsläge för tecken
- Redigeringsläge för tecken (versaler)
- System A** Apparaten har kontakt med System A
- No system** Apparaten har ingen kontakt med systemet
- Ej besvarade samtal
- Inkommande samtal
- Utgående samtal
- Oläst meddelande
- Läst meddelande
- Läst knappsets
- Högtalarfunktion

Produktpresentation

9d23 Messenger MkII och I-Protector MkII är robusta sladdlösa enheter som har utformats för att fungera i tuffa miljöer. De tillhör handhettsserien 9d23 som finns i fem olika utföranden: från 9d23 Talker MkII för enbart röstkommunikation, till versionen 9d23 EX Protector MkII som är utrustad med textmottagare, personlarm och ej i rörelse-larm.

Funktioner	Talker	Messenger	Protector	Ex-Messenger	Ex-Protector
<i>SIM-kort</i>	X	X	X	X	X
<i>Bakgrundsbelyst grafisk display, 2-4 textrader</i>	X	X	X	X	X
<i>Justerbar teckenstorlek</i>	X	X	X	X	X
<i>Meddelande</i>	-	X	X	X	X
<i>Vibratör</i>	X	X	X	X	X
<i>Personlarm</i>	-	-	X	-	X
<i>Ej i rörelse-larm</i>	-	-	X*	-	X
<i>Säkerhetsmodell</i>	-	-	-	X	X
<i>Telefonbok</i>	X	X	X	X	X
<i>Klocka</i>	X	X	X	X	X
<i>Bordsladdare</i>	X	X	X	X	X
<i>Laddfack</i>	X	X	X	-	-

* = Tillval

Obs! Det kan finnas fler funktioner på din apparat än dem som beskrivs här. Se vidare User Manual, Cordless Unit 9d23MkII.

Grundläggande funktioner

Ringa samtal

Slå numret och tryck på uppringningsknappen. När du vill avsluta samtalet trycker du på uppringningsknappen en gång till. Den totala samtalstiden visas i displayen.

Ta emot ett samtal

När telefonen ringer, trycker du på uppringningsknappen för att svara. När du vill avsluta samtalet trycker du på uppringningsknappen en gång till.

Ta emot textmeddelande

När du får ett textmeddelande hörs en meddelandetön och ikonen "Nytt meddelande" visas. Det totala antalet olästa meddelanden visas med en siffra bredvid ikonen. Textmeddelandet visas i en minut och lagras sedan i minnet. Tryck på OK för att markera att du har läst meddelandet.

Läs mer om hur du tar emot meddelanden med begäran om bekräftelse i User Manual, Cordless Unit 9d23 MkII.

Ringa upp igen/bläddra mellan samtal och meddelanden

- När du vill ringa upp ett nummer igen trycker du på "Pil ned" på rullningsknappen. Alla samtal visas: senast uppringda nummer, besvarade samtal och obesvarade samtal. Tiden då ett samtal rings/mottas under den aktuella dagen visas också*, följande dag ändras denna till datum. Upp till fyra nummer kan visas på samma gång. Det valda numret är markerat. Om du vill ringa upp det markerade numret trycker du på uppringningsknappen.

- När du vill bläddra mellan meddelandena trycker du på "Pil upp" på rullningsknappen. Endast första raden i meddelandet visas. Upp till fyra meddelanden kan visas på samma gång. Det valda meddelandet är markerat. Tryck på OK för att se hela meddelandet samt tid och datum då det mottogs*.

*Om klock- och datumfunktionen är inställd, se funktionsinställningar.

Ta bort ett lagrat meddelande

Tryck på "Pil upp" på rullningsknappen tills önskat meddelande visas. Det valda meddelandet markeras. Tryck på C-knappen och sedan på OK. Meddelandet tas bort.

Stänga av/sätta på signaler

När du vill stänga av/sätta på signalen håller du in Ljud av-knappen. När ikonen "Signaler av" visas är enheten helt ljudlös. Bland signalerna ingår meddelandetön, knappljud etc.

Sätta på/stänga av ljudlöst läge under ett samtal

Tryck in Ljud av-knappen om du vill stänga av ljudsignalen när telefonen ringer.

Om du vill koppla in/koppla från mikrofonen under pågående samtal trycker du på Ljud av-knappen. "LJUD AV" visas/försvinner. "LJUD AV" anger att mikrofonen är fränkopplad.

Låsa/låsa upp knappsetsen

När du vill låsa/låsa upp trycker du på R-knappen och sedan på *-knappen. Ikonen "Läst knappsets" visar att knappsetsen är låst.

Ändra volymen

Om du vill höja volymen trycker du uppåt på volymknappen, om du vill sänka den trycker du nedåt.

Sätta på/stänga av enheten

Avstängningsfunktionen måste vara programmerad som snabbtangenter. Se avsnittet "Ställa in snabbtangenter". När du vill sätta på enheten trycker du på uppringningsknappen. "Sätta på?" visas. Bekräfta med OK.

Ladda batteriet

En signal hörs och en tom batteriikon visar att batteriet snart är urladdat. Laddningen sker i en bordsladdare eller ett väggmonterat laddningsfack. När indikeringslampan på laddaren lyser grönt är batteriet fulladdat.

Använd endast godkända batterityper i kombination med EX-versionen. För godkända batterityper, se provningsintyg PTB 03 ATEX 2052/PTB Nr. Ex-03 IEC 2053. Batterier får ej laddas eller bytas inom explosionsriskklassat område.

Larmfunktioner

Personlarm

Tryck på den röda larmknappen två gånger inom 2 sekunder. "Personlarm" visas.

Testa larmet

Håll in den röda larmknappen tills "Testa larm" visas.

Ej i rörelse-larm

Ikonen "A" anger att ej i rörelse-larmet är i funktion. Larmet aktiveras om användaren inte har rört sig på 30 sekunder. En varningsignal hörs i 5 sekunder innan larmet aktiveras och ikonen "A" börjar blinka. Om du vill avbryta larmet rör du på telefonen eller trycker på någon knapp. Om larmet inte avbryts under den tid varningssignalen ljuder sänds larmet. "Ej i rörelse" visas.