



## Ascom 9d24 Protector

### Din egen vakt i fickan

9d24 Protector är en både robust och smidig trådlös telefon, särskilt utformad för arbetsplatser med höga säkerhetskrav. Bland specialfunktionerna finns ett personlarm med tillval för "ej i rörelse"-larm. Tuffa miljöer är inget hinder. Protector har egenskaper som reptålig knappsats, byggd för att tåla smuts, vatten och fall i hårda golv - det sistnämnda är något du inte behöver oroa dig speciellt mycket över tack vare det greppsäkra utförandet.

#### Ständig kontakt

9d24 Protector erbjuder tre lösningar i en – personlig larmfunktion, avancerad meddelandehantering och i högsta grad en allsidig användbar telefoni. Den garanterar enkel och pålitlig tillgång till vital information från, exempelvis maskiner, automatiska fastighetssystem, larmsystem, Internet och intranät, liksom kommunikation med andra användare.

9d24 Protector är en del av Ascom 9d systemet, vilken utmärkt integrerar personlig säkerhet, talkommunikation och meddelandehantering. Den är också lätt att anpassa till existerande Ascom-system.

#### Stark och enkel

Protector är slitstark, vattentålig och enkel att använda. Den har en stor bakgrundsbelyst display för optimal läsbarhet, högtalare för handsfree-användning och vibrator för tysta ringsignaler.

#### Meddelar och skyddar

Protector är det bästa valet för arbetsplatser där de högsta kraven på säkerhet och tillgänglighet krävs: exempelvis inom kriminalvården, industrin och sjukvården. Tack vare det inbyggda larmet finns hjälpen alltid nära till hands. Ytterligare tillval som finns att tillgå är "ej i rörelse"-larm, rycklarm och positionering.

Vår handenhet både skyddar och meddelar – med bara en knapptryckning.

#### En bättre lösning

Batteriet i Protector, Litium-jon, ger längre samtalstid och passning än tidigare och med en speciell batteriadapter kan du även ladda batteriet separat (avser vägg-laddare) vilket gör att Protector kan användas dygnet runt, exempelvis vid skiftarbete. Faktum är att laddning av batteriet fortsätter även under samtal då handenheten är placerad i laddaren.

Dessutom, ett antal volymsteg som gör det möjligt att enkelt välja den ljudnivå som passar dig bäst.



9d24 Protector  
– säkerhet är bara en  
knapptryckning bort.



9d24 Protector finns även i en  
Medic-version för sjukvården.

## Egenskaper

### Inbyggt larm

På toppen av telefonen finns en stor larmknapp för nödsamtal, som är lätt att nå och identifierar den som larmar.

### Automatiska larm

”Ej i rörelse”-larm och fallarm finns som tillval, vilka kan användas i olika kombinationer.

I händelse av larm kan vilken kollega som helst bli funnen med hjälp av positioneringsfunktionen.

### Samtidig meddelande- och röstfunktion

Ständigt uppkopplad för meddelanden av högsta prioritet, eftersom tal och meddelanden fungerar oberoende av varandra.

### Meddelandelistor

Minne (först in först ut) för 20 meddelanden med totalt sammanlagt 20 000 tecken.

### Damm-, fukt- stötsäker

Handenheten är damm- och vattenskyddad enligt IP64 och byggd för att motstå stötar enligt IEC 68-2-32 (släppt 12 gånger från 1 meter på betong).

### Handsfree

Separat högtalare och signalprocessor möjliggör både handsfree och telefonkonferens. När telefonen är placerad i laddaren fungerar den som vanlig bordstelefon.

### Stor grafisk display

Upp till 6 textrader, med 20 tecken vardera, kan visas samtidigt på den upplysta displayen.

### Intuitivt placerade tangenter

En central navigeringsknapp gör att du enkelt hittar menyerna.

Anpassade funktionstangenter och snabbval gör att du enkelt når de vanligaste funktionerna.

### Belysta tangenter

Den alfanumeriska tangentsatsen är bakgrundsbelyst för att underlätta användningen vid dåligt ljus.

### Vibrator för tyst ringsignal

Med den inbyggda vibratorn ”hör” du även tysta ringsignaler.

### Samtalslista/lokal telefonbok

Enkel åtkomst till de 20 senaste uppringda numren och minnen för 100 platser i den lokala telefonboken.

### Identifikation av SIM-kort

Varje användare har ett SIM-kort som lagrar telefonens ID och alla personliga inställningar, exempelvis profiler och funktionstangenter. Det kan enkelt flyttas från en telefon till en annan vid behov.

### Stöldskydd

Telefonen kan ställas in så att den endast fungerar i ett angivet system.

### Åtkomst till central telefonbok

Direkt åtkomst till företagets telefonbok finns som en separat produkt.

### Tillbehör/tillval:

Medic version

”Ej i rörelse”-larm

Fallarm

Positionering

Headset med mikrofon på kabel eller bom

Headset med hörselskydd

Säkerhetslina

Klips

Laddställ

Bordsladdare

Läderhölster

Alla meddelandefunktioner är systemberoende och kräver ytterligare utrustning.