



Ascom i75[®]

Trådlös VoIP och verksamhetsstöd i en och samma enhet

Ascom i75[®] kombinerar trådlös telefoni, larm och meddelandehantering med hög flexibilitet och robust utförande. En kompakt, lätt och greppsäker VoWLAN-handenhet speciellt anpassad för krävande miljöer som sjukhus och industri, men som även lämpar sig för kontorsmiljö. För personal som är på rörlig fot ute i verksamheten utgör Ascom i75 såväl telefonilänken mellan människor, som länken mellan verksamhetssystem och människor.

Tål tuffa tag

Ascom i75 är en handenhet gjord för krävande miljöer med tuff hantering och höga krav på tillgänglighet och talkvalitet. Ascom i75 tål såväl elektrostatiske urladdningar som att tappas i golvet.

Kompleta telefonifunktioner

Inbyggd högtalartelefon och möjlighet till direkt åtkomst av central telefonbok, listning av missade samtal, namn och nummerpresentation är bara några av de många unika telefonifunktioner som finns.

Mer än telefoni

Naturligtvis stödjer Ascom i75, via Ascoms kommunikationsplattform Unite, även avancerade meddelande- och larmfunktioner. Du kan sända och ta emot meddelanden och information helt enligt dina önskemål. Den är byggd för att stödja interaktiv meddelandehantering och garantera enkel och pålitlig direktaccess till vital information från exempelvis maskiner, processövervakningssystem (MES, SCADA,

ERP mfl), kallelsesignalsystem och sjukhusssystem (HIS, LIS, RIS, PACS mfl).

Med Ascom i75 i din hand har du en säker larmmottagare, en operatörsterminal till en specifik maskin eller en länk till ditt arbetsordersystem eller intranät.

Central administration

Har du förlagt din Ascom i75? Inga problem, tack vare det virtuella SIM-kortet kan du vara uppkopplad igen via en annan handenhet på sekunder. Till systemet med Ascom i75 handenheter kan en central modul för profilhantering anslutas – vilket minskar administration av handenheter till ett minimum. Alla handenheter kan administreras och uppgraderas centralt.

Allt du som användare behöver göra första gången du ansluts till systemet är att upprätta en profil på centralmodulen för dina egna inställningar – sedan lagras alla inställningar såsom identitet, volym, menyer, lokal telefonbok, larminställningar mm centralt och du kan när som helst begära ner din profil till valfri handenhet.

Kontinuerlig drift

Tack vare två snabbfästen går det snabbt och enkelt att utföra ett batteribyte.

Det finns såväl bordsladdare för laddning av enskilda enheter som rackladdningsfack för laddning av upp till flera hundra enheter eller lösa batterier på samma ställe.

Detta ger en optimal batterilösning som sparar tid och upprätthåller produktiviteten.

Trygghet och säkerhet

Ascom i75 levereras som standard med inbyggt personlarm, med en stor och tydlig

larmknapp på toppen av handenheten. Personlarmet kan knytnas till exempelvis kollegor eller larmcentral.

Enheten kan också kompletteras med automatlarmsfunktioner, såsom larm vid fall eller om handenheten ej varit i rörelse under en förutbestämd tid.

Hjälpen är alltid nära till hands, oavsett om du väljer att knyta funktionen till assistansbegäran av kollega eller som säkerhetslarm att använda i en akut eller livshotande situation.



Ascom i75
– hjälp via ett enda knapptryck.

Egenskaper

Virtuellt SIM-kort (Ascom PDM)

Varje enhets profil och inställningar kan lagras i en central modul. Samtliga enheter kan administreras centralt.

Delad enhet

Idealisk för användare i stora grupper. Enkel inloggningsprocedur på valfri hand-enhet – för åtkomst till eget telefonnummer och personliga inställningar.

Vibrator

Meddelar diskret inkommande samtal eller meddelanden.

Högtalare

Frigör dina händer och ger dig möjlighet till konferenssamtal direkt på plats.

Snabbtangenter, softkeys och tjänstemeny

Programmerbara tangenter och menyfunktioner för direkt åtkomst till den information och de funktioner du nyttjar oftast.

Samtal och meddelandelistor

Ger effektiv överblick över alla meddelanden och samtal.

Stödjer flera språkval

Stöd för flerspråkssystem där användaren centralt knyts till önskat språk vilket möjliggör att olika språk kan nyttjas av olika användare i samma handenhet.

Anpassningsbart användargränssnitt

Enkelt att anpassa menyfunktioner till individuella behov.

Tid och datum

Uppdateras centralt från tidserver och finns tillgängligt såväl i displayen som för uppföljning av systemhändelser.

Personlarm

Inbyggd larmfunktion via larmknapp eller automatiskt vid utlöst fall- eller "ej-i-rörelse"-larm.

Meddelandehantering

Du är alltid tillgänglig för meddelanden och larm, även när du är i möte eller talar i telefonen. Meddelanden sänds enkelt mellan handenheter.

Särskild sekretess- och PTT-knapp

Kopplar bort mikrofonen vid pågående samtal och möjliggör anslutning av kom-radiofunktion.

Central telefonbok

Direktåtkomst till företagets telefonbok.

Lokal telefonbok

Plats för egna telefonnummer och kontakter.

Positioneringsfunktion

Ger information om var du befinner dig i en akut situation eller för lokalisering av personal vid behov.

Batterier

Två typer av batterier finns tillgängliga med två olika samtals- och "stand-by"-tider.

Teknisk data och kompatibilitet

För teknisk data och kompatibilitet hänvisas till datablad (TD92318 GB).

Tveka inte heller att kontakta Ascom eller våra återförsäljare för en diskussion om förutsättningarna att implementera Ascom i75 i din IT-miljö.

Tillbehör/tillval

- Bordsladdare
- Laddningsfack
- Laddningsfack för lösa batterier
- Läderhölster
- Klips
- Bälteshållare med vridbart snäppfäste
- Headset med mikrofon på kabel eller bom
- Headset med hörselskydd (industriheadset)
- Säkerhetslina



Ascom i75 finns också tillgänglig i ett Medicutförande, med vit kåpa speciellt framtagen för sjukvårdssektorn.



Ascom i75 VoWiFi handset has tested compatible with Cisco Compatible Extension, (CCX) version 2. Go to www.ascom.com/ws/products_ws/vowifi_ws.htm for disclaimer.

Ascom

Wireless Solutions
Box 8783, 402 76 Göteborg
T +46 31 55 94 00 F +46 31 55 63 78
www.ascom.se/ws

ascom