



MailGate

E-mail direkt i fickan.

Ascom MailGate vidarebefordrar information om inkommen e-post till personer som ständigt är i rörelse på jobbet. Nu kan du koppla din telefon eller personsökare till intranet och finnas tillhands även om du inte sitter vid din dator. När du väntar på viktig e-post kan ett kort meddelande skickas till din telefon eller personsökare om att posten har kommit och du har möjlighet att agera direkt.

Ascom använder Internet

För personal som har ett rörligt arbete inom t ex industri, kontor, sjukhus och hela tiden är på språng introducerar nu Ascom en ny mjukvara, MailGate, som gör det möjligt att ta emot e-post var man än befinner sig. Allt fler meddelanden kommer idag i form av e-post istället för via fax eller telefon. Risken att missa ett viktigt meddelande ökar för varje dag eftersom allt fler e-postmeddelanden genereras automatiskt, t ex felmeddelanden från automatiserad produktionsutrustning. Ett larm som oftast kräver snabb insats.

Skicka e-mail till din telefon

MailGate är interfacet mellan e-postsystemet och Ascoms trådlösa kommunikationssystem. När du får e-post till din dator får du direkt en personsökning till din trådlösa telefon eller din personsökare. MailGate kan kopplas mot alla mail-system som stödjer SMTP (Simpel Mail Transfer Protocol).

Unik e-mail adress

Varje trådlös telefon eller personsökare får sin egen unika e-postadress så att exempelvis rubriken på e-postmeddelandet automatiskt kan vidarebefordras till fickanheten. Som användare ser du snabbt om du måste agera direkt eller om du kan läsa meddelandet senare från din dator. Du kan läsa textmeddelanden på upp till 120 tecken via autoscrollfunktionen på fickanheten. Möjligheten att filtrera och vidarebefordra vissa meddelanden bestäms av företagets mail-server.

MailGate utökar användningsområdet för ditt nuvarande personsökarsystem. Det fungerar med existerande och framtida system och garanterar din investering för lång tid framöver.

ascom

Funktioner/Egenskaper

E-post notifiering

Information via e-post direkt i fick-enheten.

TCP/IP baserad kommunikation

Fungerar med alla mailsystem som stödjer SMTP.

Stand-alone lösning för kritiska applikationer

MailGate ansluts direkt till det egna nätets mailserver.

Robust och tålig

MailGate körs på egen dedikerad hårdvara.

Lätt att installera

Förinstallerad programvara förkortar installationstiden.

Lätt att underhålla

Vidarebefordran av e-post till fick-enheten sätts centralt.

Enkel administration

Alla inställningar görs av auktoriserad användare via webläsare.



Ascom 9d, CTS 900



teleCOURIER



teleCARE M



telePROTECT