



Paper Pak Sweden AB, Aneby, Sverige

Slipper dyra produktionsstopp vid falska brandlarm

Paper Pak AB med 400 anställda tillverkar hygienprodukter under varumärket Attends, som är ett av de ledande varumärkena i världen på inkontinensområdet. Med hjälp av Ascoms koncept SecMax slipper man nu de kostsamma produktionsstoppen vid falska brandlarm.

Paper Pak AB i Sverige utvecklar, producerar och marknadsför hygienprodukter under varumärket Attends, som är ett av de ledande varumärkena i världen inom inkontinensområdet.

Tillverkningsanläggningen i Sverige ligger i småländska Aneby. Anebyenheten är under stark utveckling och satsar intensivt på volymtillväxt, utveckling av nya produkter och logistiklösningar samt produktionsteknik.

Företaget har totalt 1 300 medarbetare med tillverkningsanläggningar både i Europa och USA.

Falska larm

Paper Pak i Aneby, vars fabriksyta är cirka 28 000 kvadratmeter stor, har tidigare haft problem med falska brandlarm, som lett till stopp i produktionen, utryckning av räddningstjänsten och utrymning av all personal.

– Falsklarmen orsakas av till exempel dammiga detektorer. Stoppen har varat i minst en halvtimme med stora kostnader som följd. Med den nya lösningen från Ascom köper vi oss undersökningstid och kan avstyra falsklarm, säger Joakim Claesson, tekniker och ledare för enhetens skyddsgrupp.

Ensamarbete

I Paper Paks verksamhet ingår även ensamarbete vid särskilda tillfällen. Detta innebär vissa risker, särskilt om man inte snabbt kan få hjälp om olyckan är framme.

Ascoms lösning

Lösningen från Ascom heter SecMax som gör att Paper Paks personal kan "köpa sig" undersökningstid för att kunna avstyra falska brandlarm.

Brandlarm sänds nu i klartext till handenheter (9d24) som bärs av personer (som är inloggade) i företagets skyddsgrupp.



Paper Pak har sin tillverkning i småländska Aneby och är under stark utveckling.



Brandlarm sänds i klartext till handenheterna.

Vid kvittens skickas meddelande till de övriga inloggade i gruppen om vilken person som kvitterat. Samtidigt meddelas brandlarmscentralen, vilket ger den som kvitterat fem minuters undersökningstid.

Vissa typer av larm betraktas alltid som skarpa.

– Om sprinklers löser ut, om det kommer två larm efter varandra, om det larmar från vår steriliseringsdel med etylenoxid eller om någon larmar manuellt via larmknapp riskerar vi förstås inget utan utrymmer direkt.

Paper Pak har i larmsystemet även satsat på en funktion för personlarm (ryck, tryck och fall) med positionering.

– Den som av någon anledning arbetar ensam, bär med sig en särskild handenhet. Larm med position går till personerna i skyddsgruppen oavsett om de är inloggade eller ej. Kvitteras inte larmet inom 90 sekunder går det vidare till räddningstjänsten, förklarar Joakim Claesson.

Systemet, som sålts till Paper Pak via Ascoms samarbetspartner Switchcom AB i Nässjö, har även anslutits till den centrala telefonboken, något som ger användarna möjlighet att söka telefonnummer direkt ur företagets databas.

Fördelar för kunden

Investeringen i SecMax gör att man helt undviker stopp i produktionen som i sin tur orsakar förseningar med stora kostnader som följd.

Personlarmet med positionering för ensamarbetande personal gör att Paper Pak inte behöver dubbelbemanning samtidigt som risken för personskador minskar tack vare möjligheten att snabbt komma i kontakt med skyddspersonal/räddningstjänst.

Anslutningen till den centrala telefonboken gör att man enkelt och snabbt kan söka telefonnummer utan att besvara växel.

Ascom Wireless Solutions

Ascom Tateco AB
Box 8783
402 76 GÖTEBORG
T 031 55 94 00, F 031 55 63 78
www.ascom.se/ws

ascom