

[PRODUKTBLAD]

Produkt: ASCOM d41

DECT-telefon. GAP/CAP-kompatibel.

Kompatibel med flertalet DECT-system så som: Ascom DCT1800S, Ascom DCT1800GAP, Ascom IP-DECT, Aastra MD110, MX-ONE, BusinessPhone och Ascotel.



ASCOM d41 – TRÅDLÖS TELEFONI MED ENKEL FUNKTIONALITET

- Grundmodell, idealisk för kontor och detaljhandel
- Hög ljudkvalitet
- Intuitivt användargränssnitt
- Möjlighet till centraliserad administration (avancerad version)
- Central telefonbok (avancerad version)

Den nya generationens DECT telefon

En idealisk handenhet för kontorsmiljöer, där kravet på snabb, enkel och tydlig kommunikation är en självklarhet.

Kraven som ställs på ett professionellt kommunikationssystem som skall fungera utan avbrott kan vara många och komplexa. Dessa krav blev till utgångspunkt för oss när vi utvecklade och skapade Ascom d41.

Kommunikation har aldrig varit så enkelt

Ta upp en d41 och det första karakteristiska du märker är den trådlösa telefonens strömlinjeformade design och hur väl den ligger i handen. Stora och tydliga menyknappar inklusive en navigeringsknapp med 4 val, gör det enkelt att ringa och ta emot samtal. En logiskt konstruerad meny visar mottagna och uppringda samtal, telefonnummer och är intuitivt utformad för att tillåta snabbt och logiskt handhavande.

Användbara funktioner

Ascom d41:s telefonbok har kapacitet att lagra upp till 750 nummer och de senaste 25 uppringda, besvarade och obesvarade samtalen. Dessa är alla sparade med enkel åtkomst till snabb återuppringning. Tid och datum är förinställt och synkroniseras via systemet med korrekt tid ifrån ert nätverk (NTP). Den har en inbyggd högtalare för handsfree och konferenssamtal och en diskret vibrator som standard. Ascom d41:s förmåga att stödja en mängd växeltjänster mot ett stort antal olika växlar och miljöer med IP-telefoni gör telefonen till en perfekt lösning för effektiv internkommunikation, för såväl dagens som morgondagens telefonilösningar.

Egenskaper	
Samtalslista	visar de 25 senaste samtalen
Nedladdningsbara språk	11 språk + 1 som är möjligt att själv definera
Dynamisk uteffekt	enheten minimerar sin sändareffekt utifrån avståndet till närmsta basstation
Headset	standardkontakt (2,5 mm)
Knapplås	manuellt och automatiskt
Display	displayen är en pixelmatrisdisplay med gråskala
Lokal telefonbok	750 telefonnummer kan lagras i telefonen
Högtalare	handsfree och funktion för konferenstelefon
Vibrator	för diskret ljudlös notifiering

Tillbehör

- Läderhölster
- Clips med click-on fäste för bälte
- Säkerhetslina
- Headset med mikrofon på kabel
- Headset med mikrofon på bom

Laddare

- Bordsladdare standard
- Bordsladdare med USB och nätverksanslutning och stöd för centraliserad administration
- Rackladdare med nätverksanslutning och stöd för central administration

Bas- eller avancerad variant – låt era krav avgöra

Olika arbetsplatser och arbetsuppgifter har olika behov av funktioner. Med detta i åtanke, har Ascom skapat d41 i två olika licensbaserade varianter – en basvariant och en avancerad.

Ascom d41 i grundutförande är en idealisk lösning för användare med mindre komplexa krav på funktioner, men som fortfarande kräver en handenhet med pålitliga telefonifunktioner för sin dagliga användning. I den avancerade versionen finns ytterliggare funktioner så som Centraliserad Administration, central telefonbok och kapacitet att ta emot korta meddelanden – funktioner som syftar till att förbättra kommunikationsmöjligheterna och minska systemunderhåll och tid för administration.

Smidiga uppgraderingar och minskad stilleståndstid genom Centraliserad Administration

Reflekterar ditt internkommunikationssystem ditt behov av flexibilitet och förmågan att snabbt reagera utan att orsaka onödiga avbrott?

Vårt nyutvecklade koncept Centraliserad Administration innebär förenklad uppgradering av mjukvaror och synkronisering av parametrar. Handenheternas individuella inställningar lagras centralt, vilket innebär att man inte behöver samla in handenheterna vid behov av ändrade inställningar. Uppgradering och parameterförändringar kan fjärrstyras. I ett IP-DECT system kan detta göras via radio (OTA, Over The Air). I ett traditionell DECT-system sker istället synkronisering när handenheten placeras i en nätverksansluten laddare. Centraliserad Administration erbjuder betydande fördelar i form av minskade administrativa kostnader

Central telefonbok – tillgänglig för alla

Ascom d41 i avancerat utförande erbjuder direkt tillgång till en gemensam databas som gör det möjligt för alla användare att komma åt samma information, vilket också säkerställer att kontaktuppgifterna alltid är uppdaterade. Den centrala telefonboken kan vara synkroniserad emot exempelvis ert hänvisningssystem eller till kataloguppgifterna på ert intranät.