



## Ascom a51

### Avancerad larmsändare i ett litet paket

En robust, smart och användarvänlig larmsändare designad för arbetsplatser med höga säkerhetskrav, Ascom a51 är din personliga säkerhet vid behov. Den här lilla och lätta larmsändaren tillåter inte enbart manuella larm, den sänder även larm automatiskt när du inte har möjlighet att göra det själv.

#### **Två knappar för larm**

Där finns två larmknappar, en för mjuka larm och en för nödsituationer. Varje knapp kan programmeras för olika typer av larm och försäkrar om att rätt larm sänds till rätt person – utan förvirring. Knapparna är placerade på framsidan av larmsändaren så att du enkelt kan nå dem. Dessutom, för att minska driftskostnaderna, har sändaren utrustats med en inbyggd antenn för att hindra den från att fastna i andra föremål och för att reducera risken från att antennen bryts.

#### **Extra säkerhet**

För extra personlig säkerhet finns ett rycklarm som aktiverar larm om användaren skiljs från sändaren, t.ex. om sändaren rycks loss från en person. Det automatiska fallarmet aktiveras beroende på sändarens position och vinkel under en på förhand fastställd tidsperiod. Det gäller även vid "ej i rörelse"-larm då användaren varit stilla längre än den fastställda tidsperioden. För att undvika falsklarm ljuder en varningssignal strax innan automatiskt larm sänds. Den här funktionen finns i samtliga utföranden, men användaren kan vid behov koppla bort den.

#### **Spåra användaren**

För att garantera snabb och effektiv hjälp har Ascom a51 utrustats med positioneringsfunktion som tillval. Så snart ett larm har sänts överförs positionskoder och viktig information. Tack vare detta kan man vid larm exakt fastställa var personen som larmat befinner sig, om personen är i rörelse och i vilken riktning denne förflyttar sig.

#### **Smart design**

Ascom a51 erbjuder en mängd smarta egenskaper som gör den maximalt användarvänlig. Den har uppladdningsbara batterier och ID etikett för enkel identifikation. Det senaste är speciellt viktigt då varje larmsändare har sitt egna SIM-kort med sina egna personliga inställningar. Detta är också en stor fördel vid eventuellt behov av service på enheten då man enkelt flyttar sitt SIM-kort till en annan larmsändare.

Dessutom finns Ascom a51 i två färger för att särskilja dem åt för olika användningsområden.

## Egenskaper

### Liten och lätt design

a51 är liten och enkel att bära.

### Två larmknappar

Möjlighet att programmera varje knapp med olika funktioner, försäkrar dig om att rätt larm är sänt och undviker förvirring.

### Enkel åtkomst till larmknapparna

De båda knapparna är placerade fram på sändaren och lätta att komma åt, vilket förstärker trygghetskänslan.

### Pip/vibrator/lysdiod

Användaren vet när ett larm har sänts genom akustisk kvittenston.

### Lokalisering

För exakt position.

### IR och LF i samma enhet

a51 kan användas både inom- och utomhus, enligt kundens behov.

### Rycklarm

Larmar om enheten rycks ifrån användaren med våld.

### Fallarm

Larm sänds om användaren faller till golvet.

### "Ej i rörelse"-larm

Larm sänds om användaren är stilla längre än förutbestämd tid.

### Varningssignal

En vibrerande ljus- och ljudsignal ljuder innan fallarm och "ej i rörelse"-larm sänds, vilket ger användaren möjlighet att avaktivera ett falsklarm.

### Akustisk ljudsignal för lokalisering

Enklare att lokalisera en person i fara och nöd.

### ID-etikett för personlig identifikation

Enkelt för användarna att hitta sin sändare, sparar tid och minskar stressen.

### Uppladningsbara batterier

Du behöver inte byta batterier.

### Laddning

Bordsladdare

Laddfack

### Inbyggd antenn

Hindrar antennen från att fastna i andra föremål och reducerar risken från att brytas.

### Robust design

Ascom a51 är speciellt designad för tuff hantering – även för regn.

### SIM-kort

Enkelt att byta sändare.

### Tillval

Säkerhetslina

Läderväska



Steel grey



Ice blue